



DUAL BATTERY CHARGER

Chargeur de pile double

Cargador de batería doble

Item No's.

TC-100GP4/RF-100GP4

USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO

GUIDE D'UTILISATION

English

PACKAGE INCLUDES

1. Charger
2. 2Ft Micro USB cable

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE CHARGER


Input: Mini USB 5V 2A(Min) or Micro USB 5V 2A (Min)

Output: 4.35V 750mA x 2
Size: 2.36" x 1.77" x 0.78" (LxWxH)
60mm x 45mm x 20mm (LxWxH)

Weight: 1oz, 30g

BATTERY INSERTION

Place battery pins directly facing the connection on the charger as illustrated in the below image.



DECLARATION OF CONFORMITY WITH FCC RULES FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

We, Mizco International, Inc., of 80 Essex Ave East, Avenel, NJ 07001, declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates, complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Mizco International, Inc., is not responsible for any interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate this equipment.



Year Warranty
Garantía de un año
Garantie d'un an



CONNECTING TO A WALL OR CAR CHARGER

- Use the included micro USB cable to connect to your USB wall or car charger.
- When charging two batteries at the same time a 2A (min) USB power supply is required.
- When charging a single battery a 1A (min) USB power supply is required.
- Do no connect this battery charger to the USB port of your computer, there is not enough power to charge properly.

LED INDICATION FUNCTION

- When the power supply is connected and the battery properly inserted a steady red LED light will come on indicating the battery is being charged.
- A green LED light will come on once the battery has been fully charged.
- If no light comes on it means the charger is not making proper contact with the battery or the USB power supply is not on. Check both are properly connected.

We want you to have the best possible experience when using our products, and we're ready to help you with any questions or problems.

Technical support can be reached at 800-838-3200 between the hours of 9AM and 6PM M-F Eastern time.

WARRANTY INFORMATION FOR DIGIPOWER PRODUCTS, A DIVISION OF MIZCO INTERNATIONAL, INC.

Mizco's responsibility with regard to this warranty shall be limited solely to the repair or replacement, at its option, of any product that fails during normal consumer use for a period of one year from the date of purchase. This warranty does not extend to damage or failure resulting from misuse, neglect, accident, alteration, abuse, or improper installation or maintenance. This warranty does not extend to equipment used with the



Questions? Problems? Picked up the wrong item?

Before RETURNING to the Store, please give our customer service team a chance to help. Call us toll free at: 1.800.838.3200 for a seamless and speedy resolution.

¿Preguntas? ¿Problemas? ¿Se compró el producto equivocado?

Antes de REGRESARLO a la tienda, por favor dele a oportunidad a nuestro personal del servicio al cliente a que le ayuden.

¡Llámenos gratuitamente al: 1.800.838.3200 para una resolución rápida y sin problemas.

Des questions? Des problèmes?

Vous avez ramassé le mauvais article?

Avant de REVENIR au magasin, laissez la chance à notre équipe du Service à la clientèle de vous aider.

Appelez-nous sans frais au numéro 1.800.838.3200 pour que nous puissions corriger rapidement la situation.

©2015 Mizco International, Inc. Avenel, New Jersey All rights reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés. www.digipowersolutions.com tel: 800•838•3200 email: digipowersolutions@mizco.com

DIGIPOWER is a registered trademark of Mizco International Inc. DIGIPOWER es una marca registrada de Mizco International Inc. DIGIPOWER est une marque de commerce enregistrée de Mizco International, Inc.

All brands represented herein are registered trademarks of their respective manufacturers.

Todas las marcas representadas aquí son marcas comerciales registradas de sus fabricantes respectivos.

Toutes les marques représentées ici sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

WARNING! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION!

Failure to read and follow these safety instructions could result in fire, explosion, electrical

shock or other hazard, causing serious and/or fatal injury and/or property damage.

1. Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture or shred the product
2. Do not expose the product to rain or water
3. Keep the product away from open flame or sunlight to prevent heat build-up
4. Keep the product away from children. This product is not a toy.
5. Ensure that all persons who use the product read and follow these warnings and instructions.

Nous voulons que vous ayez la meilleure expérience possible lorsque vous utilisez nos produits et sommes donc prêts à vous aider, si vous avez des questions ou des problèmes. Vous pouvez communiquer avec notre service d'assistance technique au 800 838-3200 du lundi au vendredi entre 9 h 00 et 18 h 00 HE.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE POUR LES PRODUITS DIGIPOWER, UNE DIVISION DE MIZCO INTERNATIONAL, INC.

La responsabilité de Mizco en ce qui concerne la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à son choix, de tout produit qui arrête de fonctionner lorsque le produit est utilisé de façon normale par le consommateur, pendant une période d'un an à compter de la date d'achat du produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou défauts résultant de tout accident, mauvaise utilisation, négligence, modification, abus

ou installation ou entretien inapproprié. Cette garantie ne s'étend pas à l'équipement utilisés avec le produit. Si en tout temps pendant la période d'un an suivant l'achat, le produit cesse de fonctionner en raison de tout défaut lié aux matériaux ou à la fabrication, veuillez communiquer avec l'assistance technique au 800 838-3200 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour d'article et des instructions sur la façon de nous le renvoyer. Pour un service plus rapide, assurez-vous d'avoir une copie du reçu d'achat de votre produit sur lequel est indiqué le numéro de modèle, ainsi que la date et l'endroit où le produit a été acheté. La présente garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient en fonction des États ou des provinces où vous vous trouvez.

MISE EN GARDE! CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES!

Le fait de ne pas lire et suivre ces consignes de sécurité pourrait provoquer un incendie, une explosion, un choc électrique ou occasionner tout autre risque, causant ainsi des blessures graves ou mortelles et/ou des dommages matériels.

1. Évitez de modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou déchiqueter le produit.
2. N'exposez pas le produit à la pluie ou à l'eau.
3. Gardez-le loin de la lumière du soleil ou de toute flamme nue pour éviter l'accumulation de chaleur.
4. Gardez-le loin de la lumière du soleil ou de toute flamme nue pour éviter l'accumulation de chaleur.
5. Assurez-vous que toute personne qui utilise le produit lit et suit les instructions et mises en garde.

| 6

Español

| 7

Nosotros queremos que usted tenga la mejor experiencia posible al usar nuestros productos, y estamos listos para ayudarle con cualquier duda o problema. Nuestro soporte técnico esta disponible en el siguiente numero: 800-838-3200 entre las horas de 9am y 6pm de lunes a viernes, hora del Este de estados unidos.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA PARA DIGIPOWER PRODUCTS, UNA DIVISIÓN DE MIZCO INTERNATIONAL, INC.

La responsabilidad de Mizco con respecto a esta garantía se limita exclusivamente a la reparación o sustitución, a su elección, de cualquier producto que falle durante el uso normal del consumidor durante un período de un año desde la fecha de compra. Esta garantía no se extiende a

| 8

los daños o las fallas que resulten del mal uso, negligencia, accidentes, alteraciones, abuso, o instalación o mantenimiento inadecuado. Esta garantía no se extiende a los equipos u otros productos utilizados con este productor en particular. Si en cualquier momento durante el periodo de un año después de su compra, el producto falla debido a defectos en los materiales o mano de obra, por favor contacte al Soporte Técnico de Mizco International utilizando el siguiente numero: 800-838-3200, para obtener un número de RMA y las instrucciones tiene que enviar una copia del recibo de su producto esta con el número de modelo, la fecha y lugar de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

| 9

¡ADVERTENCIA! ¡INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES!

El no leer y seguir estas instrucciones de seguridad puede provocar un incendio, explosión, choque eléctrico u otro peligro y provocar una lesión seria y/o mortal y/o daños a la propiedad.

1. No modifique, desarme, abra, deje caer, aplaste, perforo o destrozce el producto
2. No exponga el producto a la lluvia o al agua
3. Mantenga el producto alejado de flamas directas o de la luz solar para evitar la acumulación de calor
4. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Este producto es no un juguete.
5. Asegúrese que todas las personas que usan este producto lean y sigan estas advertencias e instrucciones.

| 10

| 11

| 12

| 13

| 14

| 15