

# DIGIPOWER®



Item No. RF-2600/JS-2600

## 2 IN 1 USB WALL CHARGER + POWER BANK


CHARGEUR MURAL USB 2 EN 1 + CHARGEUR PORTATIF  
CARGADOR USB DE PARED 2-EN-1 + BANCO DE ENERGÍA

USER GUIDE • GUIDE D'UTILISATION • GUÍA DEL USUARIO

### USER GUIDE

ENGLISH

#### PRODUCT DIAGRAM



#### CHARGING YOUR DEVICE

1. Connect your USB cable to the power bank and the other end to your device.
2. Press and hold the power button for 2 seconds, the LEDs will display the current charge level and the power bank will turn on.
3. The LEDs on the power bank will turn off after 5 seconds to conserve power. Your device will indicate it is now charging.
4. To check the battery level at any time press and release the power button.
5. To use the wall charger feature simply plug the power bank into a wall outlet and your device will begin charging.
6. The power bank will charge your device until full then it will automatically begin to charge its own internal battery.

#### Important Notes:

A quick press of the power button checks the battery level, a long press turns the power bank on or off.

If the power bank is turned on and no device has been connected within a minute it will turn itself off to conserve power. To turn it back on press and hold the power button for 2 seconds.

Visit  
[www.digipowersolutions.com/support](http://www.digipowersolutions.com/support)  
support page for more information and  
additional language translations.

Visita la página de  
[www.digipowersolutions.com/support](http://www.digipowersolutions.com/support)  
soporte para más información y traducciones  
de idiomas adicionales.

Visitez la page support  
[www.digipowersolutions.com/support](http://www.digipowersolutions.com/support)  
pour plus d'informations et des traductions  
de langues supplémentaires.

#### CHARGING YOUR POWER BANK



1. Flip open the AC plug and connect to a standard wall outlet.
2. The LEDs on the power bank will blink from 1 to 4 while the pack is charging.
3. When the pack is fully charged, all 4 LEDs will be lit.



**Questions? Problems? Picked up the wrong item?  
Before RETURNING to the Store,  
please give our customer service team  
a chance to help. Call us toll free at: 1.800.838.3200  
for a seamless and speedy resolution.**

•  
¿Preguntas? ¿Problemas?  
¿Se compró el producto equivocado?  
Antes de REGRESARLO a la tienda, por favor dele una  
oportunidad a nuestro personal del servicio  
al cliente a que le ayuden.  
Llámenos gratuitamente al: 1.800.838.3200  
para una resolución rápida y sin problemas.

•  
Des questions? Des problèmes?  
Vous avez ramassé le mauvais article?  
Avant de REVENIR au magasin, laissez la chance à notre  
équipe du Service à la clientèle de vous aider.  
Appelez-nous sans frais au numéro 1.800.838.3200  
pour que nous puissions corriger rapidement la situation.



©2014 Mizco International, Inc.  
Avenel, New Jersey

All rights reserved.  
Todos los derechos reservados.  
Tous droits réservés.

[www.digipowersolutions.com](http://www.digipowersolutions.com)  
tel: 800-838-3200  
email: [digipowersolutions@mizco.com](mailto:digipowersolutions@mizco.com)

DIGIPOWER is a registered trademark  
of Mizco International Inc.  
DIGIPOWER es una marca registrada  
de Mizco International Inc.  
DIGIPOWER est une marque de  
commerce enregistrée  
de Mizco International, Inc.

#### BATTERY LEVEL INDICATOR

STATUS DISPLAY STATE	BATTERY LEVEL
One LED is blinking	Very low, recharge soon
One LED is on	Below 25%
Two LEDs are on	25% - 50%
Three LEDs are on	50% - 75%
All four LEDs are on	75% - 100%

#### CHARGING STATUS INDICATOR

STATUS DISPLAY STATE	CHARGE STATUS
One LED is blinking	Below 25%
One LED is on, next LED is blinking	25% - 50%
Two LEDs are on, next LED is blinking	50% - 75%
Three LEDs are on, last LED is blinking	75% - 100%
All four LEDs are on	Charging complete

To conserve energy, the LEDs will go off when fully charged.  
Press the power button to confirm the pack is fully charged

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

##### INPUT:

- Battery capacity: 3.7V 2600mAh
- Input: AC 100-240V – 50/60Hz 0.3A

##### OUTPUT:


- DC 5V 1000mA

#### WARNING! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

Failure to read and follow these safety instructions could result in fire, explosion, electrical shock or other hazard, causing serious and/or fatal injury and/or property damage.

1. Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture or shred the product
2. Do not expose the product to rain or water
3. Keep the product away from open flame or sunlight to prevent heat build-up
4. Keep the product away from children. This product is not a toy.
5. Ensure that all persons who use the product read and follow these warnings and instructions.

## SCHEMA DU PRODUIT



## CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL

1. Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur portable et l'autre, sur votre appareil.
2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant 2 secondes – les témoins lumineux indiqueront le niveau de charge actuel et le chargeur portable sera sous tension.
3. Les témoins lumineux s'éteindront après 5 secondes pour conserver l'énergie. Votre appareil indiquera que la charge est maintenant en cours.
4. Pour vérifier le niveau de charge du bloc-piles à tout moment, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation puis relâchez-le.
5. Pour l'utiliser comme chargeur mural, branchez-le simplement sur une prise murale – votre appareil commencera à se charger.
6. Le chargeur portable chargera votre appareil au complet, puis commencera à charger sa propre batterie interne.

## Remarques importantes :

Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation pour vérifier le niveau de charge, ou plus longuement pour éteindre ou allumer le chargeur.

Si vous allumez le chargeur et ne branchez aucun appareil dans la minute qui suit, il s'éteindra pour conserver l'énergie. Pour le rallumer, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant 2 secondes.

## CHARGEMENT DE VOTRE CHARGEUR PORTATIF



1. Dépliez la fiche c.a. et branchez-la sur une prise murale standard.
2. Les voyants 1 à 4 sur le chargeur portable clignoteront pendant l'opération de charge.
3. Une fois la charge terminée, les quatre voyants resteront allumés..

## INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE DU BLOC-PILE

AFFICHAGE D'ÉTAT	NIVEAU DE CHARGE
Un voyant clignote	Moin, rechargez bientôt
Un seul voyant allumé	Moins de 25%
Deux voyants allumés	25% - 50%
Trois voyants allumés	50% - 75%
Les quatre voyants sont allumés	75% - 100%

## INDICATEUR D'ÉTAT DE CHARGE

AFFICHAGE D'ÉTAT	ÉTAT DE LA CHARGE
Un voyant clignote	Moins de 25%
Un seul voyant est allumé, le suivant clignote	25% - 50%
Deux voyants sont allumés, le suivant clignote	50% - 75%
Trois voyants sont allumés, le dernier clignote	75% - 100%
Les quatre voyants sont allumés	La charge est terminée

Pour conserver l'énergie, les voyants s'éteignent une fois la charge terminée. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour confirmer que le bloc-pile est entièrement chargé

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## ENTRÉE :

- Capacité du bloc-piles : 3,7 V 2600 mAh
- Entrée : 100-240 V c.a. – 50/60 Hz 0,3 A

## SORTIE :


- 5V c.c., 1000 mA

## MISE EN GARDE! CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES!

Le fait de ne pas lire et suivre ces consignes de sécurité pourrait provoquer un incendie, une explosion, un choc électrique ou occasionner tout autre risque, causant ainsi des blessures graves ou mortelles et/ou des dommages matériels.

1. Évitez de modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou déchiqueter le produit.
2. N'exposez pas le produit à la pluie ou à l'eau.
3. Gardez-le loin de la lumière du soleil ou de toute flamme nue pour éviter l'accumulation de chaleur.
4. Gardez-le loin de la lumière du soleil ou de toute flamme nue pour éviter l'accumulation de chaleur.
5. Assurez-vous que toute personne qui utilise le produit lit et suit les instructions et mises en garde.

## DIAGRAMA DEL PRODUCTO



## PARA CARGAR SU DISPOSITIVO

1. Conecte un extremo del cable USB al banco de energía y el otro extremo a su dispositivo.
2. Oprima el botón de encendido durante 2 segundos para que las luces LED muestren el nivel de la carga actual y encender el banco de energía.
3. Las luces LED en el banco de energía se apagarán después de 5 segundos para conservar energía. Su dispositivo ahora indicará que se está cargando.
4. Para verificar el nivel de carga de la batería en cualquier momento, oprima un instante el botón de encendido.
5. Para usar la función de cargador de pared simplemente conecte el banco de energía a un tomacorrientes de pared y el dispositivo comenzará a cargarse.
6. El banco de energía cargará el dispositivo hasta que esté completamente cargado y luego automáticamente comenzará a recargar su propia batería interna.

## Notas importante:

El oprimir momentáneamente el botón de encendido le indicará el nivel de la batería; el oprimirlo por más tiempo encenderá o apagará el banco de energía.

Si se enciende el banco de energía y no se conecta un dispositivo en un lapso de un minuto, el banco de energía se apagará automáticamente para conservar energía. Parva volver a encenderlo, oprima el botón de encendido durante 2 segundos.

## PARA CARGAR EL BANCO DE ENERGÍA



1. Levante las clavijas del enchufe AC y conéctelo a una tomacorrientes de pared estándar.
2. Las luces LED en el banco de energía destellarán del 1 al 4 mientras el paquete de baterías se está cargando.
3. Cuando el paquete de baterías esté completamente cargado, las 4 luces LED estarán encendidas.

## INDICADOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

PANEL DE LUCES DEL ESTADO	NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
Una luz LED parpadea	Carga muy baja, necesita recargarse pronto
Una luz LED está encendida	Menos del 25%
Dos luces LED están encendidas	25% - 50%
Tres luces LED están encendidas	50% - 75%
Las cuatro luces LED están encendidas	75% - 100%

## INDICADOR DE ESTADO DE LA CARGA

PANEL DE LUCES DEL ESTADO	ESTADO DE LA CARGA
Una luz LED parpadea	Below 25%
Una luz LED encendida, la siguiente luz LED parpadea	25% - 50%
Dos luces LED encendidas, la siguiente luz LED parpadea	50% - 75%
Tres luces LED encendidas, la última luz LED parpadea	75% - 100%
Las cuatro luces LED están encendidas	La carga está completa

\*Para conservar energía, las luces LED se apagarán cuando está completamente cargado. Oprima el botón de Encendido para confirmar que el paquete de baterías está completamente cargado

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## ENTRADA:

- Capacidad de la batería: 3.7 V 2600 mAh
- Entrada: AC 100 - 240 V – 50/60 Hz 0.3 A

## SALIDA:

- CC 5 V 1000 mA

## ¡ADVERTENCIA! ¡INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES!

El no leer y seguir estas instrucciones de seguridad puede provocar un incendio, explosión, choque eléctrico u otro peligro y provocar una lesión seria y/o mortal y/o daños a la propiedad.

1. No modifique, desarme, abra, deje caer, aplaste, perfore o destruya el producto
2. No exponga el producto a la lluvia o al agua
3. Mantenga el producto alejado de flamas directas o de la luz solar para evitar la acumulación de calor
4. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Este producto es no un juguete.
5. Asegúrese que todas las personas que usan este producto lean y sigan estas advertencias e instrucciones.